


# LOCHPLAN FÜR HOLORIB-VERBUNDBLECHE

AB-Nr.				Kunde									Datum		
Stückliste		Seite		Objekt									Sachbearbeiter		
				Lieferort									Termin		
Profil				Beschichtung <input type="checkbox"/> verzinkt <input type="checkbox"/> DU 15my <input type="checkbox"/> Polyester 25my											
Stärke				Farbe											
				Lochabstand in mm											
Pos.	Stk.	Länge	BVA*	Halbloch vorne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Halbloch hinten

**Hinweise für Lochungen:** Minimaler Lochabstand 800 mm (Ausnahme bei Löchern in Doppelreihe). Falls Löcher in Doppelreihen sind, muss der Abstand nach der Doppelreihe mind. 800 mm sein. Siehe Beispiel unten!




## Beispiel ohne Halbloch:

Mass 1 = variabel  
 Mass 2 = min. 80 mm (Löcher in Doppelreihe)  
 Mass 3 = min. 800 mm  
 Mass 4 = min. 80 mm (Löcher in Doppelreihe)  
 Mass 5 = min. 800 mm  
 usw.  
 Restmass

## Bemerkungen / Hinweise:

- Tafellänge min. 2000 mm
- Minimaler Lochabstand 800 mm (ausgenommen bei Halblochbeginn) / Längentoleranzen +/- 5 mm
- Lochdurchmesser 50 mm (in Gurtmitte von HR 51)
- Nur mit 4 Löchern pro Stanzungsreihe möglich
- Die Lochabstände sind in die Tabelle einzutragen
- Minimalster Abstand 80 mm (für Löcher in Doppelreihen auf Träger)
- Bei Halblöchern am Anfang und Ende = Lochabstand 1 mm
- Die Länge der Tafel entspricht der Summe aller Lochabstände (dabei wird das Mass 1 mm bei Halblöchern nicht eingerechnet)
- Beschichtete HR-/SHR-Profile werden mit Farbschutzfolien-Streifen geliefert.




## Beispiel mit Halbloch (HL):

Halbloch vorne = ✓  
 Mass 1 = min. 1000 mm  
 Mass 2 = min. 80 mm (Löcher in Doppelreihe)  
 Mass 3 = min. 800 mm  
 Mass 4 = min. 80 mm (Löcher in Doppelreihe)  
 Mass 5 = min. 800 mm  
 usw.  
 Halbloch hinten = ✓

## \*BVA Blechverbundanker: (Tafellänge min. 2000 mm)

Dies sind Quetschungen am Tafel-Anfang und / oder Tafelende, d.h. Schliessung der mittleren 3 Profilrippen (die Überlappung bleibt offen, infolge der Montage)



Bezeichnung auf der Stückliste / Auftragserfassung

Siehe Spalte BVA\*

BVA = beidseitige Quetschung (Anfang und Ende)  
 BVA/R = einseitige Quetschung, rechts (hinten an der Tafel)  
 BVA/L = einseitige Quetschung, links (vorne an der Tafel)